

0.7x WIDE CONVERSION LENS for DIGITAL CAMERA

WCON-07C

取扱説明書

対応デジタルカメラ (2003年11月現在)

C-5060 Wide Zoom

本製品をデジタルカメラに取り付けるには、別売のコンバージョンレンズアダプタ (CLA-7) が必要です。



このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。この説明書は大切に保管してください。

オリンパスデジタルカメラCAMEDIA専用のワイドコンバージョンレンズです。バヨネットにより簡単に取り付け・取り外しができます。レンズの明るさを維持したまま焦点距離を0.7倍にすることができますので、より広い画角を必要とする撮影 (広大な風景、狭い室内、記念写真など) に適しています。

C-5060 Wide Zoom に取り付けの場合

コンバージョンレンズアダプタ CLA-7 (別売)


- 1) カメラの先端に当て、時計回りに軽く回し、止まるまでねじ込みます。
- 2) コンバージョンレンズアダプタ (CLA-7) にある2つの指標 () の位置を合わせます。



位置合わせ

ワイドコンバージョンレンズ WCON-07C (本製品)

- 3) ワイドコンバージョンレンズ (WCON-07C) にある指標 () をコンバージョンレンズアダプタ (CLA-7) の指標 () に位置を合わせて、ワイドコンバージョンレンズをコンバージョンレンズアダプタに当てます。



- 4) コンバージョンレンズアダプタ (CLA-7) とカメラとの接続部分を持ち、ワイドコンバージョンレンズ (WCON-07C) を時計回り (コンバージョンレンズに設けられた▶の方向) に止まるまで回し、しっかりと固定させます。最後に、確実に固定された事を確認してください。

※取り外しは取り付け方と逆の手順で行ってください。

- 【ご注意】**
- 本製品を取り付ける際は、カメラの電源を切ってください。
 - カメラにフィルターを装着している場合は、取り外してください。

- 取り付け時は必要以上に強い力を加えないでください。カメラを破損する恐れがあります。
- コンバージョンレンズとフィルターを併用することはできません。

撮影方法

- 1) カメラの電源を入れます。
- 2) レンズをカメラのズームレバーを使いWide端の位置にします。
- 3) 被写体が撮影範囲内にあることを確認します。(撮影距離は下表でご確認ください。)

	通常モード時	マクロモード時
C-5060 Wide Zoom	約35cm～∞	約7cm～35cm

※スーパーマクロモードは使用できません。

- 4) 液晶モニターを見ながら、被写体にAFターゲットマークを合わせて撮影します。

- 【ご注意】**
- 本製品をご使用の際は、カメラのモードダイヤルを「P」にし、メニューボタンから、「モードメニュー」→「撮影」→「アクセサリ」→「」に設定していただく事をおすすめします。
 - F4より明るい絞りを使用すると、周辺の解像力が低下する事があります。
 - 撮影画面内や周辺に、太陽等の強い光がある場合はゴーストが発生する事があります。
 - カメラ内蔵のフラッシュは使用はできません。
 - ファインダーは使用できません。
 - フィルターは使用できません。
 - カメラの取扱説明書も併せてお読みください。

主な仕様

倍率	: 0.7倍
レンズ構成	: 3群3枚
大きさ	: 全長40mm、最大径φ101mm
重さ	: 255g (前後キャップ除く)

お取り扱い上の注意

- 使用環境温度は0℃～+40℃です。これ以外の環境での使用はカメラの性能・寿命の低下の原因となります。
- 急激な温度変化による結露または湿気、水中への落下にご注意ください。
- 落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
- レンズ表面に触れないでください。指紋、ほこり等の汚れが付着した場合は、市販のレンズクリーニングペーパーまたは柔らかい布で拭き取ってください。
- 有機溶剤などをかけないでください。
- 防虫剤のある場所、湿気の多い場所に保管しないでください。

※万一、故障が発生した場合はオリンパス修理センターまたはサービスステーションまでご相談ください。

OLYMPUS

オリンパス株式会社

- ホームページによる情報提供について
製品仕様、Q&Aなどの各種情報は当社ホームページにてご覧いただけます。
オリンパスホームページ
<http://www.olympus.co.jp/>
より「サポート」→「デジタルカメラ/プリンタ」へお進みください。

- 電話でのご相談窓口



0120-084215

携帯電話・PHSからは 0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

営業時間 平日 9:30～21:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(年末年始およびシステムメンテナンス日を除く)

※ オリンパス修理センターおよびサービスステーション (修理受付窓口) はカメラの取扱説明書をご覧ください。